

Ciseaux non-collant Fiskars™ 20 cm droitier

Codes :

Reference: 081080324

**Description :**

Les ciseaux non-collant Fiskars de 20cm coupent les rubans adhésivés ou non sans que les lames ne s'abîment.

Coupent les rubans adhésivés ou non sans abîmer les lames

Les matières collantes s'essuient facilement avec un chiffon humide

Les poignées courbées de la grande paire de ciseaux coupent efficacement toute surface plane

La petite paire de ciseaux est idéale pour les activités d'arts plastiques et les découpes dans les petits espaces

Long. : 20cm

Design. : Pour droitier